


ADAPTADORFLSPRO

Este adaptador sirve para conectar el sensor de diésel FLSPRO a una computadora y poder actualizar firmware del sensor, así como realizar la calibración

La conexión se realiza de la siguiente manera

- Conecte el cabezal de medición a su ordenador.
Use una fuente de alimentación externa para alimentar el cabezal de medición.



Una vez conectado se realiza la actualización de firmware y calibración como se muestra en la guía de usuario