


# MANUAL DE USUARIO

## EIAAR2036

SOPORTE DE PARED DE 24 A 32 PULGADAS  
PARA RACK ABIERTO



### INSTRUCCIONES


- Atornille los soportes al separador del rack.
- Utilice 3 tornillos en distribucion triangular para fijar los soportes a la distancia deseada. No extienda los soportes mas de 32 pulgadas.
- Utilice la tornilleria adecuada segun el tipo de material para fijar los soportes a la pared. (No incluida).

**SYS***COM*

# MANUAL DE USUARIO

## EIAAR2036

SOPORTE DE PARED DE 24 A 32 PULGADAS  
PARA RACK ABIERTO



### INSTRUCCIONES

- Atornille los soportes al separador del rack.
- Utilice 3 tornillos en distribucion triangular para fijar los soportes a la distancia deseada. No extienda los soportes mas de 32 pulgadas.
- Utilice la tornilleria adecuada segun el tipo de material para fijar los soportes a la pared. (No incluida).

**SYS***COM*